

# Прижимы

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

# Прижим боковой одиночный BELMASH D030A



Прижим предназначен для фиксации обрабатываемой заготовки сверху или сбоку. При наличии двух и более приспособлений, возможно закрепление материала в разных плоскостях одновременно.

Планка (ползун) крепится к задней части изделия и устанавливается в паз фрезерного стола. Ширина ползуна - 19 мм. Фиксация происходит за счет специального крепежа. Болты со специальной конусообразной головкой расклинивают планку, и она надежно фиксируется.

Второй вариант установки - на параллельный упор. Для этого есть специальный паз, куда помещаются шестигранные головки болтов из комплекта поставки.

Положение гребенок можно регулировать. Ход составляет 100 мм. Зафиксировать нужное положение можно с помощью гаек-барашков.

Наклонные пластиковые "перья" создают постоянное давление на заготовку, но при этом не оставляют следов.

Á		!	'
Á	Á Ç Á Á D	% ' '-ž) Á	
Á	Á Ç Á Á Á Á D	% \$ ' '), ' '&\$Á	
Á	Á Ç Á Á Á Á D	' \$\$' '& \$' '), Á Á	
Á		\$ž %Á	
Á		\$ž ( Á	
			'D5 * Ž; : &\$#
		5 6 G	
Á Ç	DÁ	%Á	
Á	Á Ç	Á	D



ÓÒŠT ÆÛPÄÛVÍ €€



ÓÒŠT ÆÛPÄÛVÍ €€



ÓÒŠT ÆÛPÄÛVÍ í €š

# Прижим боковой двойной BELMASH D031A



Прижим предназначен для фиксации обрабатываемой заготовки сверху или сбоку. При наличии двух и более приспособлений, возможно закрепление материала в разных плоскостях одновременно.

Данное изделие можно использовать как единое (для высоких заготовок) или разделить на две части, что позволит получить два одиночных прижима. Для этого в комплекте поставки имеется дополнительная планка и крепеж.

Планка (ползун) крепится к задней части изделия и устанавливается в паз фрезерного стола. Ширина ползуна - 19 мм. Фиксация происходит за счет специального крепежа. Болты со специальной конусообразной головкой расклинивают планку, и она надежно фиксируется.

Второй вариант установки - на параллельный упор. Для этого есть специальный паз, куда помещаются шестигранные головки болтов из комплекта поставки (см. фото).

Положение гребенок можно регулировать. Ход составляет 100 мм. Зафиксировать нужное положение можно с помощью гаек-барашков.

Наклонные пластиковые "перья" создают постоянное давление на заготовку, но при этом не оставляют следов.

Тип паза	<b>Т-образный</b>
Размер паза (Ш × В)	<b>19 × 9,5 мм</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>190 × 80 × 210 мм</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>300 × 80 × 280 мм</b>
Масса нетто	<b>0,72 кг</b>
Масса брутто	<b>0,98 кг</b>
Материал	<b>Пластик PA6+GF20/ ABS</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

## Применение



BELMASH RT600



BELMASH RT800



BELMASH RT650L

# Прижим боковой BELMASH SC-01



Боковой прижим предназначен для фиксации заготовки к направляющей линейке во время операций пиления и фрезерования, таким образом обеспечивая дополнительную безопасность и удобство при работе на станке. Нет необходимости вручную удерживать заготовку перед режущим инструментом – она надежно фиксируется прижимом. При этом устройство оснащено винтом-барашком, с помощью которого можно регулировать усилие прижатия в соответствии с толщиной заготовки. Прижим устанавливается на рабочую поверхность станков БЕЛМАШ, либо другое деревообрабатывающее оборудование с помощью крепежа.

Á	ÁÇ	ÁÁ	ÁÁ	D	' &\$' · '%\$\$' · '* \$Á	Á
Á	ÁÇ	ÁÁ	ÁÁ	D	&() · '+)' · '+\$Á	Á
Á					%2/Á	
Á					%2 Á	
ÁÇ		DÁ			%Á	
Á	ÁÇ		Á	D		

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>