

СтолЫ и столешницы

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

BELMASH RT650L



Фрезерный стол BELMASH RT650L предназначен для работы с ручным фрезером или фрезерным двигателем.

Изделие представляет собой основной стол, который устанавливается на две стальные опоры (листовая сталь). По бокам с помощью специальных боковых кронштейнов крепятся два дополнительных стола. Основание занимает площадку 530×345 мм. На нижней части стальных опор установлены четыре виброгасящие ножки.

Рабочая поверхность составная - 1150×400 мм. Основной стол из чугуна. По бокам от него крепятся два удлинения по 250 мм из листовой стали. Имеются отверстия под установку упора и пластин. В центральной части есть две шкалы для точного позиционирования положения упора. Параллельный упор может располагаться как справа, так и слева от режущего инструмента. Его ход составляет 0-40 мм и 0-30 мм. Имеется два отверстия для регулировки высоты вылета фрезы: первое - общего плана под пластину №1, второе - под пластину для лифта BELMASH D033A. Основной и дополнительные столы имеют паз под установку углового упора (-60...+60 град.).

Упор имеет основание, изготовленное из высокоточного алюминиевого профиля. Оснащен двумя раздвижными накладками из МДФ размером 290×63 мм каждая (Д×В), фиксирующиеся гайками-барашками. Ход накладки составляет 52 мм. Общая высота упора - 80 мм. Длина упора с максимально разведенными в обе стороны щечками - 705 мм. На верхней части упора имеется два специальных паза под установку защитного экрана и прижимов (в комплект поставки не входят). Сзади размещен патрубок для отведения отходов резания (диаметр 63,5 мм), положение патрубка можно регулировать.

Á Á Á Á Á ()\$Á

Á Á

Á Á Ć Á Á D *)\$'`(\$\$' `` (Á Á

Á Á Ć Á Á D &)\$'`(\$\$Á

Á Á &Á È

Á !

Á %Á È

Á Ć Á Á D %'`-žÁ

Á Á Ć Á Á D *\$\$'`*'žÁ Á

Á Á ž'`

Á Á Á %ž)\$Á

Á Á Á Á Á &-\$'`*'Á

Á Á Á Á Á &Á È

Á Á %\$'`%\$Á Á

Á Á Á *ž) #/žž#) Á Á+\$Á

Á Á Á Á

Á Á Đ *'žÁ

Á Ć Á Á Á Á D %ž)\$'`(\$\$' `))\$Á Á

Á Ć Á Á Á Á D +%\$'`(()'`&))Á

Á ''Á Á

Á ')Á Á

Ć DÁ %Á

Á %&Á È

ž&'`

Á Ć Á

Стол боковой BELMASH CBS-ST-01



Боковой стол предназначен для увеличения полезной площади рабочего стола на станках циркулярных BELMASH CBS-2000, CBS-2400.

Для увеличения хода линейки станка стол оснащен направляющей.

Á Ç Á Á Á Á D

, ' \$ ' (\$ \$ Á

Á Ç Á Á Á Á D

(% ' ' ; (\$ ' ') \$ Á

Á

% \$ Á

Á

% \$ 2 Á

Á Ç D Á

% Á

Á Ç Á D Á

Á



ÓÒŠT ÆÛP ÁÓÓÙÈ€€€



ÓÒŠT ÆÛP ÁÓÓÙÈ€ €€

Стол боковой BELMASH CBS-ST-02



Боковой стол предназначен для увеличения полезной площади рабочего стола на станках циркулярных BELMASH CBS-2000, CBS-2400.

Для увеличения хода линейки станка стол оснащен направляющей.

Á Ç Á Á Á Á D

, ' \$ ' (\$ \$ Á

Á Ç Á Á Á Á D

(% ' ' ; (\$ ' ') \$ Á

Á

% \$ Á

Á

% \$ Á

Á Ç D Á

% Á

Á Ç Á D Á

Á



ÓÒŠT ÆÛP ÁÓÓÙÈ€€€



ÓÒŠT ÆÛP ÁÓÓÙÈ€ €€

Столешница BELMASH ST



Столешница BELMASH ST – дополнительный элемент для подставок BELMASH PK-1, BELMASH PK-2 и BELMASH P-1, BELMASH P-2.

Столешница прикрепляется на подставку с помощью болтового соединения. Межцентровые расстояния между отверстиями 430 x 205 мм.

Выполнена из металла с отбортованным краем. Её можно установить на подставку как бортами вниз, так и бортами вверх.

Столешница предназначена для свободной установки деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ или любого другого малогабаритного оборудования

Габаритный размер (Д × Ш × В)	625 × 360 × 27 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	640 × 370 × 38 мм
Масса нетто	5,3 кг
Масса брутто	5,75 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>