

Вставки пильного стола

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

Вставка пильного стола для BELMASH UNIVERSAL 2000/ 2500E, MOGILEV 2.4 BELMASH V384



Вставка пильного стола BELMASH V384 предназначена для станка БЕЛМАШ Универсал 2000, Могилев 2.4. Выполняет защитную функцию. Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу. Ее положение регулируется. При установке метка Δ должна совпадать с центром пильного диска.

Вставка пильного стола Belmash V403



Вставка пильного стола Belmash V403 предназначена для станка Белмаш СДМ-2200/2000, СДМП-2200, SDM-2000M .

Выполняет защитную функцию
Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу. Ее положение регулируется.

При установке метка Δ должна совпадать с центром пильного диска

Применение Belmash SDMP-2200 Белмаш СДМ-2000 Белмаш СДМ-2200
Belmash SDM-2000M

Габаритный размер (Д × Ш × В) 403 × 64 × 12 мм

Вставка пильного стола для BELMASH SDM-2500M, SDMR-2500 BELMASH V437



Вставка пильного стола BELMASH V437 предназначена для станка БЕЛМАШ СДМ-2500, SDM-2500M, SDM-2500PRO, SDMR-2500.

Выполняет защитную функцию.

Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу. Ее положение регулируется.

При установке метка Δ должна совпадать с центром пильного диска.

Вставка пильного стола для SDM-2200



Вставка пильного стола BELMASH SD03.01.101-01 устанавливается на станки СДМ-2200, SDM-2200M.

Выполняет защитную функцию.

Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу.

Ее положение нужно отрегулировать.

При установке метка Δ должна совпадать с центром пильного диска.

Вставка пильного стола SD03.01.101



Вставка пильного стола BELMASH SD03.01.101 предназначена для станков БЕЛМАШ СДМ-2500, SDM-2500M, SDM-2500PRO, SDMR-2500. Выполняет защитную функцию. Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу. Ее положение регулируется.

При установке метка Δ должна совпадать с центром пильного диска.

Габаритный размер (Д × Ш × В)	(' + ' '* (' '* мм
Масса нетто	\$2/кг
Комплект (кратность) продажи	%ШТ

Вставка пильного стола SD05.01.103



Вставка пильного стола BELMASH SD05.01.103 устанавливается на станки BELMASH MOGILEV-2.4, BELMASH MOGILEV 2.4 ECO, MOGILEV 2.0, UNIVERSAL-2000, UNIVERSAL-2500E.

Выполняет защитную функцию.

Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу.

Ее положение регулируется.

При установке Специальный знак Δ должен совпадать с центром пильного диска.

Вставка пильного стола для SDM-2000



Вставка пильного стола BELMASH SD03.01.101-02 устанавливается на станки SDM-2000M, SDMP-2200

Выполняет защитную функцию.

Изготовлена из пластика ABS, имеет 7 отверстий для крепления винтами к пильному столу.

Ее положение регулируется.

При установке Специальный знак Δ должен совпадать с центром пильного диска.

Габаритный размер (Д × Ш × В)

382 × 64 × 6 мм

Комплект (кратность) продажи

1 шт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>