



## Шкив приводной ведомый

Шкив приводной для токарного станка WL-300/450 ведомый. Посадочный диаметр 20 мм.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	53x70x70
Посадочный диаметр, мм	20
Наружные диаметры, мм	71/61/51/41/31
Масса нетто, кг	0,158

Шкив приводной для токарного станка BELMASH WL-300/450VS ведомый. Посадочный диаметр 20 мм.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	33x66x66
Посадочный диаметр, мм	20
Наружные диаметры, мм	67/49/40



## Шкив приводной ведущий

Шкив двигателя приводной для токарного станка WL-300/450VS.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	32x55x55
Посадочный диаметр, мм	14
Наружные диаметры, мм	56/47/29
Масса нетто, кг	0,078

Шкив двигателя приводной для токарного станка WL-300/450.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	53x60x60
Посадочный диаметр, мм	14
Наружные диаметры, мм	60/50/40/30/20
Масса нетто, кг	0,11



## Рукоятка

Рукоятка для BELMASH WL-300/450, WL-300/450VS.

Длина резьбовой части M8x1,25 составляет 16 мм.

Высота, мм	55
Длина, мм	85
Ширина, мм	20
Масса нетто, кг	0,033



## Вал передней бабки

Вал передней бабки для WL-300/450, WL-300/450VS

Высота, мм	32
Длина, мм	190
Ширина, мм	37
Масса нетто, кг	0,38

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47      Казахстан (772)734-952-31      Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || Сайт: <http://belmash.nt-rt.ru/>