

Подставки, приставки

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

Подставка металлическая BELMASH ER-200



Подставка BELMASH ER-200 предназначена для транспортировки листового материала, такого как фанера, гипсокартон, ДСП, а также дверей, разделительных перегородок, плит и строительных элементов с толщиной до 120 мм и весом до 300 кг. Особенно актуально в мебельном производстве.

Металлический корпус подставки (сталь 2,5 мм) установлен на полиуретановые бескамерные колеса (D 250 мм), что позволяет легко перемещать ее по любому напольному и дорожному покрытию.

Для предотвращения повреждений перевозимого материала внутренние стенки подставки оклеены войлоком.

При перемещении материала весом более 300 кг рекомендуется использовать две подставки.

Цвет колес может отличаться от фото.

Подставка BELMASH ER-200 облегчает работу, ускоряет процесс транспортировки и ощутимо снижает нагрузку на спину.

Габаритный размер (Д × Ш × В)	250 x 245 x 305 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	340 x 400 x 280 мм
Масса нетто	4.9 кг
Масса брутто	5.8 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Подставка металлическая BELMASH РС-100



Подставка металлическая BELMASH РС-100 предназначена для облегчения работы с заготовкой (фанерой, ЛДСП, ДСП) больших форматов.

Надежная и мобильная конструкция подставки позволяет легко перемещать заготовки толщиной до 40 мм к станку или верстаку. Подставка оснащена поворотными колесами, механизмом регулировки по высоте и фиксацией в горизонтальном положении. Конструкция подставки позволяет перемещать широкоформатные материалы весом до 100 кг одним человеком, что значительно увеличит производительность и снижает затраты.

	Э	А		\$\$\$
	А	А	А	, ' (А
	А	А	А	- ()
	А	А	А	%) - \$' '*% ' '%) &А А
	А	А	А	& -) ' ' % && \$ ' ' -) А А(А
	А			
	А			&+А
	А	А		%А
	А	А	А	D

Приставка BELMASH BFD-01



Приставка позволяет изготавливать рамки для пчелиных ульев на многофункциональных деревообрабатывающих станках BELMASH SDM-2000M, SDM-2200M, SDM-2500M, SDM-2500PRO.

Принцип работы приставки заключается в обработке элементов рамки до определенных установленных размеров, с помощью набора фрез.

Данная приставка позволяет выполнять полный технологический цикл по изготовлению всех элементов рамки размером (ДхШхВ) 300 мм, 230 мм, 145 мм.

Á	Á	Á	* (\$ \$ Á Ð Á
Á	Á		%&) Á
Á	Á	Á	' \$ Á
Á	Á Ç Á Á Á Á D))% '&&' ") * Á
Á	Á Ç Á Á Á Á D		(, \$ ' '&,\$' " \$ \$ Á
Á			%& Á
Á			%& Á
Á Ç	Á D		% Á
Á	Á Ç	Á	D
 ОÖŠT ÆPÁÚÖT Æ€€€T	 ОÖŠT ÆPÁÚÖT Æ€€€T		
 ОÖŠT ÆPÁÚÖT Æ€ €T	 ОÖŠT ÆPÁÚÖT Æ€ €ÚÚU		

Подставка роликовая BELMASH RS-01



Подставка роликовая BELMASH RS-01 предназначена для поддержания длинномерных заготовок при работе на различных видах обрабатывающего оборудования.

Размер основания	570 × 650 мм
Диапазон регулировки высоты подставки	700÷1050 мм
Грузоподъёмность, не более	80 кг
Ширина роликовых групп, max	440 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	850 × 150 × 170 мм
Масса нетто	6,3 кг
Масса брутто	6,5 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) **Не распространяется**

Подставка роликовая BELMASH RS-02



Подставка роликовая BELMASH RS-02 предназначена для поддержания длинномерных заготовок при работе на различных видах деревообрабатывающего оборудования.

Размер основания	475 × 490 мм
Диапазон регулировки высоты подставки	700÷1050 мм
Грузоподъёмность, не более	50 кг
Ширина роликовых групп, max	400 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	710 × 80 × 140 мм
Масса нетто	5,2 кг
Масса брутто	5,5 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Расширенная гарантия (реги­стрируется дополнительно) **Не распространяется**

Комплект подставок BELMASH RSK-01 / RSK-02 / RSK-03



Комплект роликовых подставок BELMASH RSK предназначен для поддержания длинномерных заготовок при работе на различных видах обрабатывающего оборудования и состоит из подставок и в различных вариантах:

BELMASH RSK-01: RS-01 + RS-01
BELMASH RSK-02: RS-02 + RS-02
BELMASH RSK-03: RS-01 + RS-02

Диапазон регулировки высоты подставки, мм **700÷1050**

Габарит основания, мм (RS-01/RS-02) **570×650 / 475×490**

Ширина роликовых групп (max), мм (RS-01/RS-02) **440 / 400**

Грузоподъёмность (не более), кг (RS-01/RS-02) **80 / 50**

Масса нетто, кг (RS-01/RS-02) **6,3 / 5,2**

Масса брутто, кг (RS-01/RS-02) **6,5 / 5,5**

Приставка рейсмусовая BELMASH TD-2000



Рейсмусовая приставка дает возможность получить на выходе заготовку отличного качества. Имеет собственный фуговальный вал, вращающийся от двигателя станка.

С помощью приставки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм.

Приставка оснащена регулировкой толщины строгания за один проход (максимальное снятие 3 мм), пластиной из нержавеющей стали для лучшего скольжения бруска, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.

На строгальном валу установлены ножи BELMASH 200×2×20.

Кожух для подключения стружкоотсоса в комплект не входит.

Рейсмусовая приставка предназначена для установки на станки СДМ-2000, SDM-2000M

Размер ножей (Д × Ш × В)	200 × 20 × 2 мм
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки	200 мм
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки	103 мм
Тип подачи (рейсмусование)	Ручная
Габаритный размер (Д × Ш × В)	410 × 330 × 230 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	410 × 400 × 260 мм
Масса нетто	13,5 кг
Масса брутто	15,3 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Приставка рейсмусовая BELMASH TD-2200



Рейсмусовая приставка дает возможность получить на выходе заготовку отличного качества. Имеет собственный фуговальный вал, вращающийся от двигателя станка.

С помощью приставки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм.

Приставка оснащена регулировкой толщины строгания за один проход (максимальное снятие 3 мм), пластиной из нержавеющей стали для лучшего скольжения бруска, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.

На строгальном валу установлены ножи из быстрорежущей стали BELMASH HSS 230×2×20.

Кожух для подключения стружкоотсоса в комплект не входит.

Рейсмусовая приставка предназначена для установки на станки СДМ-2200, SDM-2200M.

Размер ножей (Д × Ш × В)	230 × 20 × 2 мм
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки	230 мм
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки	103 мм
Тип подачи (рейсмусование)	Ручная
Габаритный размер (Д × Ш × В)	410 × 360 × 230 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	410 × 400 × 260 мм
Масса нетто	14,5 кг
Масса брутто	16,8 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Приставка рейсмусовая BELMASH TD-2500



Рейсмусовая приставка дает возможность получить на выходе заготовку отличного качества. Имеет собственный фуговальный вал, вращающийся от двигателя станка.

С помощью приставки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм.

Приставка оснащена регулировкой толщины строгания за один проход (максимальное снятие 3 мм), пластиной из нержавеющей стали для лучшего скольжения бруска, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.

На строгальном валу установлены ножи из быстрорежущей стали BELMASH HSS 250×2×20

Кожух для подключения стружкоотсоса в комплект не входит.

Рейсмусовая приставка предназначена для установки на станки БЕЛМАШ СДМ-2500, SDM-2500M, SDM-2500PRO.

Размер ножей (Д × Ш × В)	250 × 20 × 2 мм
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки	250 мм
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки	103 мм
Тип подачи (рейсмусование)	Ручная
Габаритный размер (Д × Ш × В)	410 × 370 × 230 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	410 × 400 × 260 мм
Масса нетто	18,6 кг
Масса брутто	19,7 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Устройство прижимное BELMASH UP-07 для SDMR-2500



Устройство прижимное предназначено для безопасной обработки заготовок толщиной менее 63 мм на станке SDMR-2500 и SDR-2200

Устройства прижимные предназначены для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм.

Обеспечивают равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки.

Данная модель применяется на станках SDMR-2500 и SDR-2200. Посадочные размеры прижимного 246 x 317 мм.

Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб. Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия.

Максимальная ширина строгания	270 мм
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством	63 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	293 × 331 × 95 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	300 × 260 × 70 мм
Масса нетто	3,3 кг
Масса брутто	3,5 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Подставка BELMASH P-1



Подставка БЕЛМАШ П-1 предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков BELMASH.

Подставка представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающий станок. Кроме того на подставку можно прикрепить столешницу BELMASH ST, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование.

Станок УНИВЕРСАЛ-2500Е устанавливается только на подставку в сборе со столешницей БЕЛМАШ ST

Габаритный размер (Д × Ш × В) **775 × 570 × 530 мм**

Размер упаковки (Д × Ш × В) **705 × 145 × 80 мм**

Масса нетто **8,3 кг**

Масса брутто **8,6 кг**

Комплект (кратность) продажи **1 шт**

Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) **Не распространяется**

Применение

 BELMASH MOGILEV 2.4 ECO

 BELMASH MOGILEV 2.0

 **BELMASH SDMR-2500MAX**

 BELMASH SDM-2000M

 BELMASH SDMR-2500

 BELMASH SDM-2200M

 BELMASH SDM-2500PRO

 BELMASH SDM-2500M

 BELMASH UNIVERSAL-2500E

 BELMASH SDMP-2200

 BELMASH MOGILEV 2.4

 BELMASH UNIVERSAL-2000

 BELMASH SDR-2200

 BELMASH RT650L

Подставка BELMASH P-2



Подставка БЕЛМАШ П-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ.

Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ ST, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование

Станок УНИВЕРСАЛ-2500Е устанавливается только на подставку в сборе со столешницей БЕЛМАШ ST

Габаритный размер (Д × Ш × В)	831 × 608 × 600 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	705 × 145 × 80 мм
Масса нетто	8,8 кг
Масса брутто	9,1 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Расширенная гарантия (регируется дополнительно) **Не распространяется**

Применение

 BELMASH MOGILEV 2.4 ECO

 BELMASH MOGILEV 2.0

 **BELMASH SDMR-2500MAX**

 BELMASH SDM-2000M

 BELMASH SDMR-2500

 BELMASH SDM-2200M

 BELMASH SDM-2500PRO

 BELMASH SDM-2500M

 BELMASH UNIVERSAL-2500E

 BELMASH SDMP-2200

 BELMASH MOGILEV 2.4

 BELMASH UNIVERSAL-2000

 BELMASH SDR-2200

 BELMASH RT650L

Подставка BELMASH PK-1



Подставка BELMASH PK-1 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ.

Подставка оснащена колесами для удобного перемещения оборудования.

Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование.

Станок УНИВЕРСАЛ-2500Е устанавливается только на подставку в сборе со столешницей БЕЛМАШ СТ

Габаритный размер (Д × Ш × В)	805 × 638 × 530 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	905 × 197 × 111 мм
Масса нетто	9,2 кг
Масса брутто	9,5 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Применение

 BELMASH MOGILEV 2.4 ECO

 BELMASH MOGILEV 2.0

 BELMASH SDMR-2500MAX

 BELMASH SDM-2000M

 BELMASH SDMR-2500

 BELMASH SDM-2200M

 BELMASH SDM-2500PRO

 BELMASH SDM-2500M

 BELMASH UNIVERSAL-2500E

 BELMASH SDMP-2200

 BELMASH MOGILEV 2.4

 BELMASH UNIVERSAL-2000

 BELMASH SDR-2200

 BELMASH RT650L

Подставка BELMASH PK-2



Подставка BELMASH PK-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ.

Подставка оснащена колесами для удобного перемещения оборудования.

Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование.

Станок УНИВЕРСАЛ-2500Е устанавливается только на подставку в сборе со столешницей БЕЛМАШ СТ

Габаритный размер (Д × Ш × В)	824 × 638 × 600 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	905 × 197 × 111 мм
Масса нетто	9,7 кг
Масса брутто	10 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Применение

 BELMASH MOGILEV 2.4 ECO

 BELMASH MOGILEV 2.0

 BELMASH SDMR-2500MAX

 BELMASH SDM-2000M

 BELMASH SDMR-2500

 BELMASH SDM-2200M

 BELMASH SDM-2500PRO

 BELMASH SDM-2500M

 BELMASH UNIVERSAL-2500E

 BELMASH SDMP-2200

 BELMASH MOGILEV 2.4

 BELMASH UNIVERSAL-2000

 BELMASH SDR-2200

 BELMASH RT650L

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>