

Блокорезки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

Цепь с победитовыми напайками BELMASH 50 см, 3/8" 1,6 мм 72 звена



Цепь с твердосплавными напайками это универсальная оснастка для цепных пил. Отличается продуманной конструкцией и высоким рабочим ресурсом. Модель предусматривает 72 звена, с шагом 9,3 мм (3/8") и шириной паза 1,6 мм. Устанавливается на шину, длиной 500 мм.

Применяется для поперечного и продольного распила на строительных пилах BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.

Ширина	1,5 мм
Количество звеньев	72 шт.
Шаг цепи	3/8 дюйм
Тип паза шины	QR20-63ER
Тип зуба	С победитовыми напайками
Масса нетто	0,35 кг 0,37
Масса брутто	кг
Ширина паза	1,6 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Цепь с победитовыми напайками 50 см, 3/8" 1,6 мм 72 звена



Цепь на 72 звена с победитовыми напайками для строительных пил BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.

Устанавливается на шину, длиной 500 мм.

Ширина	1,5 мм
Количество звеньев	72 шт.
Шаг цепи	3/8 дюйм
Тип паза шины	QR20-63ER
Тип зуба	С победитовыми напайками
Размер упаковки (Д × Ш × В)	212 × 122 × 30 мм
Масса нетто	0,35 кг
Масса брутто	0,37 кг
Ширина паза	1,6 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Шина направляющая 506L9I



Шина для строительных пил BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.
Используется в совокупности с цепью 50 CM, 3/8" 1,5 MM на 72 звена.

Имеет характеристики:

Длина рабочей зоны шины - 508 мм
Ширина паза под цепь - 1,6 мм
Рекомендованный шаг цепи - 3/8"

Длина шины направляющей

20 дюйм

Количество звеньев

72 шт.

Ширина паза

1,6 мм

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Цепь СЗ-CR-3/8.063 98 звеньев



Цепь СЗ-CR-3/8.063 98 звеньев для строительных пил BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500 с установленной шиной BELMASH GB-30 длиной 762 мм.

Имеет характеристики:

Шаг зуба - 3/8"

Кол-во звеньев - 98

Толщина ведущего звена - 1,6 мм

Количество звеньев	98 шт.
Шаг цепи	3/8 дюйм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	212 × 122 × 30 мм
Масса нетто	0,49 кг
Масса брутто	0,51 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Шина направляющая BELMASH GB-30



Шина для строительных пил BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.
Используется в совокупности с цепью СЗ-CR-3/8.063 на 98 звеньев.

Имеет рабочие характеристики:

Длина рабочей зоны шины - 762 мм

Ширина паза под цепь - 1,6 мм

Рекомендованный шаг цепи - 3/8"

Товар упакован в коробку из микроффокартона с европодвесом.

Длина шины направляющей	30 дюйм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	835 × 78 × 5 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	1040 × 115 × 9 мм
Масса нетто	1,9 кг
Масса брутто	2,2 кг
Ширина паза	1,6 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Звездочка ведущая SP для BELMASH MCS-400



Звездочка ведущая SP используется на строительных пилах BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.

Устанавливается на вал электродвигателя.

В комплект входит сменный венец.

Материал сталь.

Габаритный размер (Д × Ш × В)

79 × 79 × 28 мм

Размер упаковки (Д × Ш × В)

83 × 85 × 50 мм

Масса нетто

0,137 кг

Масса брутто

0,157 кг

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Сменный венец SPR 68210(3/8",7зуб)



Устанавливается на ведущую звездочку строительных пил BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.

Служит для передачи вращательного движения на цепь.

Внутренний диаметр 22,5 мм.
Внешний диаметр 34 мм.

Материал сталь.

Маркировка на детали: 3/8 - 7

[illegible]

BELMASH MCS-400



BELMASH MCS-500

Цепь 50 см, 3/8" 1,5 мм 72 звена



Цепь на 72 звена с твердосплавными напайками для строительных пил BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500.

Устанавливается на шину, длиной 500 мм.

Ширина	1,5 мм
Количество звеньев	72 шт.
Шаг цепи	3/8 дюйм
Тип паза шины	QR20-63ER
Тип зуба	С твердосплавными напайками
Размер упаковки (Д × Ш × В)	212 × 122 × 30 мм
Масса нетто	0,35 кг
Масса брутто	0,37 кг
Ширина паза	1,6 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение



BELMASH MCS-400



BELMASH MCS-500

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>